Stone Leaf

Créateur de feuille de pierre 100% naturelle

Mode d'emploi POSE STONELEAF +

- **Domaines d'application : Intérieur sec *(séjour, salle à manger, bureau…), ameublement, objet.***

PROTECTION

Avant la pose: Passer la première couche de traitement avec le produit de protection AKEMI sur les feuilles de pierre.

Laisser le produit sécher 10 minutes et venir retirer le surplus à l'aide d'un chiffon.
Le support sur lequel la feuille de pierre sera posée doit être parfaitement lisse, propre et sec.

DÉCOUPE

Un cutter est suffisant pour la découpe du produit. Nous préconisons que l'usinage soit effectué sur la face acétate de vinyle, soit au dos du produit.

FAÇONNAGE (optionnel)

L'acétate de vinyle offre la possibilité de thermoformer la feuille de pierre. À cette étape de l'application, il est donc possible d'en obtenir la forme que vous souhaitez (ex : revêtement meuble/table) à l'aide d'un décapeur thermique.

Pour cela, montez en température (à environ 40°C) le dos du produit à l'aide du décapeur, sur toute sa surface pendant quelques instants. Très rapidement, la feuille de pierre va s'avérer être encore plus souple et complétement flexible. Vous pourrez alors lui faire épouser la forme attendue (ex : angles, arrondis).

Encoller la feuille de pierre rapidement avant qu'elle ne refroidisse complètement et qu'elle perde cette souplesse (sinon, réitérez la manœuvre en chauffant de nouveau le produit).

Une fois complétement refroidie et encollée, la feuille de pierre conservera la forme que vous lui aurez donné.

…

Stone Leaf

Créateur de feuille de pierre 100% naturelle

POSE

Répartir la colle PRO20D SOUDAL en tube sur le support d'application d'1 à 1,5mm d'épaisseur à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule (taille du pinceau relatif à la surface) sur la totalité de la surface réservée à la feuille de pierre.

Après la pose, laisser sécher les feuilles de pierre pendant 24h.

Aucun joint n'est à prévoir pour ce produit.
L'application conseillée est une pose bord à bord pour l'assemblage de plusieurs feuilles.

Après la pose de la feuille de pierre, vous pouvez appliquer une ultime couche de produit de protection AKEMI pour une meilleure longévité et un entretien plus simple, à l'eau claire.

N.B : Nous fournissons l'ensemble des matériaux nécessaires à l'application : feuille de pierre, colle, produit de protection.